



ジェットタイプ



フルフェイスタイプ



バイザーフルフェイスタイプ

形状は一例となります。用途に合わせ様々な形状での使用が可能です。

頭上部ベンチレーション

### ●頭上部ベンチレーション開閉方法



〈開ける〉  
スイッチ部分を後方へ  
〈閉める〉  
スイッチ部分を前方へ

### ●インナーバイザー操作方法



※夜間、トンネル、オプションシールド使用時はインナーバイザーを絶対に使用しないでください。視界が確保出来ず、事故につながる恐れがあります。

### ●シールド・バイザー着脱方法 左右で同じ操作を行います。※バイザーを取り外すことでフルフェイスタイプとなります。



シールド、バイザー取付部品



ビスをコインや養生したマイナスドライバーなどでゆるめ、順次取付部品、シールドを取り外す。



シールドカバーの凸部をバイザー、シールドベースのくぼみに合わせはめ込む。  
シールド、バイザー、シールドカバー、ビスの順ではめ込みます。



バイザー、シールドを外した状態。

※ビスがゆるむと外れる恐れがあります。脱着時にはしっかりしまっていることを確認し、定期的に増し締めを行ってください。

### ●内装着脱方法

装着する際は取り外しの逆の手順で行ってください



内装部品



チークパッドのボタンを3か所ずつ取り外し、あご紐を引き抜き、左右のチークパッドをヘルメットから取り外す。



前側3か所のツメで固定された箇所を少し浮かしながら引き抜く



後ろ側ボタン留め2ヶ所を外す

※クラウンパッド、チークパッドは取り外し洗うことが可能です。洗濯ネットを使用、もしくは手洗いの上、陰干し下さい。

### ●チングード着脱方法

※チングードを取り外すことでジェットタイプとなります。

### ●インナーバイザー着脱方法



1.シールドを上げた状態でレバーを下方向に下げながらガードを前に引き抜きます。



カチッという音が鳴るまで挿し込みます。  
※レバーが上まで上がり、ロックされていることをご確認ください



〈取り外し方法〉  
シールドを上げた状態でインナーバイザー取付部のくぼみを押さえながら前に引き抜きます。



カチッという音が鳴るまで挿し込みます

