


内装の着脱方法 H-160



H-160は、内装本体の4カ所の黒い芯を、シェル（帽体）と衝撃吸収ライナーの隙間に差し込んで固定するタイプです。

※写真は、ハーフカップH-160の内装を取り外したものです。

芯付内装本体の着脱



はずし方

- 1 内装本体中央の帯の部分を上方に引き上げると、マジックテープ（3カ所のみ）が剥がれます。このあと、さらに帯を引き上げると4カ所の芯が抜け、内装本体が取り外せます。

取り付け方

- 1 ヘルメットの front 部と、内装本体の front 部を確認します。
- 2 内装本体の front 部の芯を図の [A] の箇所に差し込み、内装本体の帯をヘルメットの front 部に押し付けるようにして、マジックテープをしっかりと固定させます。
- 3 このあと、内装本体の両側の芯をシェル（帽体）と衝撃吸収ライナーの隙間に差し込みます。
- 4 内装本体全体を front 部に押し付けるようにして、シェル（帽体）の縁からはみ出さないように全体をなじませます。

内装材のお手入れ

- 洗濯は、家庭用の洗濯洗剤を使用して、手でやさしく押し洗いし、よくすすいでから水分を取り除いてください。
- 水分は、内装材を乾いたタオルなどではさんで押し付けるようにして取り除いてください。内装材を強く絞ると素材を痛めますので、絶対に行わないでください。
- 直射日光の当たらない風通しの良い場所で自然乾燥させてください。

ヘルメット使用に際してのご注意

内装本体の内側のライナー（発泡スチロール）部分に、ヘルメットの取り扱い方法の簡単な「注意書」が貼ってあります。使用される前にご一読ください。

Marushin
マルシン工業株式会社
〒124-0011
東京都葛飾区四ツ木5-9-6
TEL.03-3693-5791 (代)
FAX.03-3693-5762